



Návod k obsluze hlásičů záběru MIVARDI MX33

Ovládání hlásiče:

- 1) Signalizátor zapněte podržením tlačítka V / O asi na 2 vteřiny. Zapnutí je signalizováno zvukově a LED diodou.
- 2) Hlasitost signalizátoru se ovládá tlačítkem V / O.
- 3) Výška tónu se reguluje tlačítkem T.
- 4) Tlačítkem S nastavíte citlivost signalizátoru při záběru.
- 5) Krátkým stisknutím tlačítka W zapínáte / vypínáte poziční světlo.
- 6) Dlouhým stisknutím (2 vteřiny) tlačítka W zapnete / vypnete ochranu proti krádeži (zapnuto = 1 dlouhé pípnutí + bliká LED dioda; vypnuto = 3 krátká pípnutí).
- 7) Po ukončení rybolovu hlásič vždy vypněte (stisknutím tlačítka V / O na 2 vteřiny).



Ovládání přijímače:

- 1) Přijímač zapněte podržením tlačítka O asi na 2 vteřiny. Zapnutí je signalizováno zvukově a LED diodami.
- 2) Hlasitost přijímače nastavíte tlačítky + a -.
- 3) Po ukončení rybolovu přijímač vždy vypněte podržením tlačítka O (2 vteřiny.)

Charakteristika hlásiče:

- tichý režim + 7 úrovní hlasitosti, 8 výšek tónu, 8 úrovní citlivosti.
- záběrová a paměťová LED dioda (bliká dalších cca 20 vteřin po zastavení pohybu vlasce).
- poziční dioda, ovládaná manuálně
- pogumované tělo + kompletně chráněná elektronika proti dešti.
- napájení jednou 9V baterií.

Charakteristika přijímače:

- tichý režim s vibrací + 7 úrovní hlasitosti.
- pogumované tělo + klip na připnutí ke kapse / opasku.
- automatické párování s hlásičem a rozpoznání správné barvy.
- napájení jednou 9V baterií.

Párování hlásičů s přijímačem:

Hlásiče v zakoupené sadě jsou již s přijímačem spárovány.

Pro spárování dalšího hlásiče s Vaším přijímačem:

- 1) Zapněte hlásič i přijímač.
- 2) Na přijímači současně stiskněte (2 vteřiny) tlačítka + a - dokud se neozve tón.
- 3) Nechte hlásič vydat signál (např. projedťte kouskem papíru štěrbínou hlásiče).
- 4) Vypnutím přijímače uložíte nastavení do paměti.

Odpárování všech hlásičů:

- 1) Zapněte příposlech.
- 2) Podržte tlačítka + a - (7 vteřin) dokud neuslyšíte dlouhý tón.
- 3) Vypněte příposlech.

Systém ochrany proti krádeži:

Po zdvihnutí prutu z hlásiče spustí hlásič i příposlech zvukový i světelný alarm (5 vteřin). Režim ochrany se aktivuje / deaktivuje ručně.

Hlásiče MX33 mají vnitřní elektroniku zalitou ochranným silikonovým gelem, který zajišťuje jejich voděodolnost (nikoliv vodotěsnost). Pokud byl signalizátor delší dobu vystaven dešti nebo používán v prostředí s vysokou vlhkostí, je potřeba jej vysušit. Doporučujeme používat kvalitní alkalické baterie. Pokud signalizátor a přijímač nejsou delší dobu používány, vždy z nich vyjměte baterie.

Výrobce:

FISH-PRO s.r.o., Tlustého 2401/4, 19300 Praha 9

Technické informace a Prohlášení o shodě:

Bezdrátový provoz pracuje ve veřejném pásmu 433MHz. Výrobce tímto prohlašuje, že na výše uvedený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů. Výrobek splňuje základní požadavky ve smyslu NV. 481/2012 o používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a NV. 426/2000 týkající se rádiových a telekomunikačních zařízení.

Záruka:

Na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data zakoupení.

Záruka se nevztahuje na:

- výrobky, u kterých byl zjištěn neodborný zásah nebo je na nich viditelné poškození, způsobené hrubým nebo nevhodným zacházením
- výrobky se silnou oxidací kovových součástí nebo základní desky
- vybité baterie
- nesprávné fungování signalizátoru z důvodu nesprávného nebo nedůkladného vysušení

VEŠKERÉ ZÁRUČNÍ OPRAVY VŽDY UPLATŇUJTE U SVÉHO PRODEJCE!



User manual for sounder set MIVARDI MX33

Operation of the bite indicator:

- 1) Turn on the bite indicator by pressing the **V / O** button for 2 seconds. Turn on is indicated by a sound and by a flashing L.E.D.
- 2) The volume of the bite indicator is set by **V / O** button.
- 3) The tone height is set by operating the **T** button.
- 4) The sensitivity is set by operating the **S** button.
- 5) Short press the **W** button to switch on / off the position light
- 6) Long press the **W** button (2 seconds) to activate the anti-theft system (activated = 1 one long beep and flashing L.E.D; deactivated = 3 short beeps).
- 7) Turn off the bite alarm when not in use by long pressing the **V / O** button for 2 seconds.



Operation of the receiver:

- 1) Turn on the receiver by pressing the **O** button for 2 seconds. Turn on is indicated by a sound and by a flashing L.E.D.
- 2) The volume of the bite indicator is set by + - buttons.
- 3) Turn off the receiver when not in use by long pressing the **O** button (2 seconds).

Characteristics of the bite indicator:

- silent mode + 7 volume levels, 8 tone height levels, 8 sensitivity levels.
- bite and memory L.E.D diode (flashes for 20 seconds after the line has stopped moving).
- position diode operated manually.
- rubber coated body + complete protection of the electronics against rain.
- powered by a 9V battery.

Characteristics of the receiver:

- silent mode with vibration + 7 volume levels.
- rubber coated body + clip to tie to belt or bag.
- automatic pairing with the bite indicator and recognition the correct color
- powered by a 9 V battery.

Pairing of new bite indicator with receiver:

All bite indicators received with the set are already paired with the receiver.

To couple an extra bite indicator to your set:

- 1) Turn on the bite indicator and the receiver.
- 2) Hold (2 seconds) the + and - buttons on the receiver at the same time until a beep.
- 3) Let the new bite indicator sound by simulating a bite (for instance use a piece of paper).
- 4) By turning off the receiver the setting will be stored in memory.

Unpairing all bite alarms:

- 1) Switch on the receiver.
- 2) Hold (7 seconds) the + and - buttons on the receiver at the same time until a long beep.
- 3) Switch off the receiver.

Anti-theft alarm:

If the rod is removed from a bite alarm then the bite alarm and receiver signalize it by light and sound for 5 seconds. The anti-theft alarm can be activated / deactivated manually.

The sounder set Mivardi MX33 has its inner electronics coated by a silicone gel layer, which ensures water-resistance (but not waterproofness). In cases where your sounder has been exposed to rain for long periods or used in environments with high humidity, it is necessary to dry it out. We strongly recommend the use quality batteries only. If your bite indicator or receiver is out of operation for a long period, you should remove the batteries.

Producer:

FISH – PRO s.r.o., Tlustého 2401/4, CZ -193 00 Praha 9, The Czech Republic.

Warranty:

The producer warrants this product against evident defects in material and workmanship for a period of two years from the date of original purchase for use.

This warranty does not cover electrical or mechanical damage resulting from misuse or abuse, lack of reasonable care, or inadequate repairs performed by unauthorised service centres.

For repairs or replacements under this Warranty contact the Tackle Shop you bought the items from!